

本紙は、ワイヤレス見張隊NEO用オプションのPTZカメラの設置方法について説明します。




カメラは水の浸入に対する保護等級 IP66 相当(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)の仕様を有しており、風雨にさらされても問題はありません。長く大切にご使用いただくために、雨や日差しを避けた設置環境(軒下など)をお勧めします。

カメラを設置する際、地域の条例やガイドラインに従って設置してください。撮影箇所により、許可・届出等が必要な場合があります。

- 【ご注意】** ・このPTZカメラは、「ワイヤレス見張隊NEO」以外の録画装置には使用できません。
 ・PTZカメラを設置する前に、録画装置に付属されている「安全上のご注意」をよくお読みください。


1. 箱の中身を確認

・箱の中から次の部材を使用します。万一、不足や損傷している場合は、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。


 <p>カメラ</p>	 <p>カメラ用電源アダプタ</p>	 <p>防水部材 (使用しません)</p>	 <p>取扱説明書 (本紙)</p>
--	---	---	---

2. 録画装置にカメラを登録する


・録画装置にカメラ映像を受信するための設定を行います。カメラの設置前に必ず行う必要があります。




① 追加のカメラに電源アダプタを接続し、電源を入れます。
 ② カメラの LAN 端子と録画装置の LAN 端子を、LAN ケーブルを用意して接続後、電源アダプタを接続して、電源を入れます。




③ ライブ映像画面でマウスを右クリックし、メニューを表示させ、[追加 Wireless] をクリックします。
 メニューを操作するときには、ログイン操作が必要です。




④ 「追加 Wireless」画面が表示され、録画装置が追加したカメラを自動で検索し、登録を行います。



⑤ 1~2分経つと、カメラが登録され、背景に追加されたカメラの映像が表示されます。
 ⑥ [終了] をクリックします。










⑦ 「コードをマッチング。」と表示されます。[はい] をクリックします。「追加 Wireless」画面を終了します。



⑧ カメラの電源を切り、LAN ケーブルを外します。
 ⑨ カメラを設置します。裏面を参照してください。

3. カメラの取り付け方法



- ・カメラを壁に取り付ける場合を例に説明します。
- ・録画装置の「ワイヤレス見張隊NEO 安全上のご注意」をお読みになってから、設置を行ってください。

 <p>① カメラのネジ穴位置を確認してから、壁に取り付ける場所を決めます。</p>	 <p>② 壁に穴を開けます。 φ6~6.5mmのドリルビットを使用し、深さ30mmのガイド穴を開けます。</p>	 <p>③ ガイド穴に、アンカープラグを押し込んで入れます。</p>	 <p>④ ケーブルをガイドの溝からケーブルを出します。</p>
 <p>⑤ ベースのガイド穴を通し、ドライバーでネジを締めて壁に密着させます。</p>	 <p>⑥ アンテナを立て、カメラの電源端子に、カメラ用電源アダプタを接続します。</p>	 <p>⑦ カメラの電源端子に、カメラ用電源アダプタを接続します。LAN端子は接続しません。</p>	

※設置場所によってはアンテナが干渉する箇所があり、取付けできない向きがあります。ご了承ください。





4. ケーブルの防水方法

- ・ケーブルの端子を水滴から防ぐため、防水処理する方法を説明します。(防水プルボックス等に収納する場合は不要です。)

 <p>① カメラと電源アダプタの接続部は、市販の自己融着テープ等を巻いて防水します。</p>	 <p>② カメラのLAN端子は使用しないため、端子部が濡れないように市販の自己融着テープ等を巻いて防水します。</p>
---	---

5. カメラ向きの調整方法

- ・録画装置の操作で、カメラ向きを調整することができます

 <p>① 対象画面をクリックして選択します。選択画面は緑色の枠が表示されます。</p>	 <p>② 画面内にアイコン一覧が表示されます。 アイコンをクリックします。</p>	 <p>③ 上図の画面が表示された場合、パスワードを入力して[OK]をクリックします。出荷時は、パスワードなし(入力なし)</p>
 <p>④ PTZ操作画面が表示されます。 カメラの向き、ズーム等を調整することができます。 [◀][▶]をクリックして、左右(パン)を調整します。 [▲][▼]をクリックして、上下(チルト)を調整します。 [+][−]をクリックして、ズーム、フォーカス、アイリスを調整します。 [A]をクリックして、オートフォーカスの切り替えをします。 ズーム機能は、ズーム対応型PTZカメラのみ使用可能です。</p>		

お問い合わせ 株式会社 レッツコーポレーション

■カスタマーサービス 受付時間：9：30～18：00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)	TEL：052-209-7860	FAX：052-201-5050
■本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル	TEL：052-201-6230	FAX：052-201-5050
■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F	TEL：03-3546-0889	FAX：03-3546-0941
■大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F	TEL：06-6151-5749	
■URL http://www.lets-co.jp/lets/		